

Matrici trasparenti e metalliche in rotolo



Ref	Descrizione	Q.tà
EMRT08	Matrici trasparenti (h 8 mm - spessore 0,050 mm)	10 m
EMRT10	Matrici trasparenti (h 10 mm - spessore 0,050 mm)	10 m
EMRM53	Matrici metalliche (h 5 mm - spessore 0,035mm)	3 m
EMRM55	Matrici metalliche (h 5 mm - spessore 0,050 mm)	3 m
EMRM63	Matrici metalliche (h 6 mm - spessore 0,035mm)	3 m
EMRM65	Matrici metalliche (h 6 mm - spessore 0,050 mm)	3 m
EMRM73	Matrici metalliche (h 7 mm - spessore 0,035mm)	3 m
EMRM75	Matrici metalliche (h 7 mm - spessore 0,050 mm)	3 m

SAFE MATRIX

Safe Matrix Matrici circolari semplici, flessibili & precise

- **Applicazione universale**

SafeMatrix è adatto per tutte le cavità MO/OD e MOD, così come per le ricostruzioni delle cuspidi come schermo protettivo per il dente vicino durante la preparazione.

- **Compatibilità**

Può essere utilizzato con tutti i materiali da restauro e con cunei e dighe di gomma.

- **Adattamento ottimale**

Il meccanismo di tensionamento e l'adattamento conico al dente assicurano uno stretto contatto interprossimale.

- **Design facile da usare**

Il collo stretto e i bordi arrotondati garantiscono un accesso sicuro e facile durante il trattamento.

- **Igienico**

Ogni matrice è confezionata singolarmente essendo un prodotto monouso.

- **Risparmio di tempo**

Non c'è bisogno di un lungo assemblaggio di banda e supporto.

- **Delicato**

Elimina il rischio di lesioni alla gengiva e alle guance spesso causate da bordi affilati o superfici corrosive sui supporti metallici.

Ref	Descrizione	Q.tà
E19000	MATRICI CIRCOLARI SAFE MATRIX Matrici monouso Narrow verde 4,5 mm per premolari e decidui	50 pz
E19005	MATRICI CIRCOLARI SAFE MATRIX Matrici monouso Wide blu 6 mm per molari	50 pz
E19001	MATRICI CIRCOLARI SAFE MATRIX Anatomiche Contour Matrici monouso Narrow giallo 4,5 mm per premolari e decidui	50 pz
E19006	MATRICI CIRCOLARI SAFE MATRIX Anatomiche Contour Matrici monouso Wide arancio 6 mm per molari	50 pz



3 STEPS per un filling perfetto

1. Preparare la banda Safe Matrix spingendo il perno sul lato in cui si vuole restringere la banda fino a quando il perno è a filo con il supporto. Questo lato deve essere posizionato verso la gengiva. La banda si adatta conicamente all'anatomia del dente.



2. Posizionare la banda della matrice intorno al dente e guidarla attentamente in posizione. Stringere la banda girando la vite in senso orario. La banda può essere brunita se necessario. Utilizzare cunei se necessario.



3. Crea la tua otturazione restaurativa e curala come al solito. Rimuovi la fascia girando la vite in senso antiorario per allentarla e il gioco è fatto!

